工事される方へ

⚠ 警告

- ●機器を正しく安全にご使用いただくため、この施工説明書をよく読んでから、指定された工事をおこなってください。
- ●（財）日本ガス機器検査協会発行の「ガス機器の設置基準および実務指針」を参照してください。
- ●機器の設置・移動および付帯工事には専門の資格・技術が必要です。工事は必ずお取付店または専門業者に依頼し、有資格者による正しい工事がおこなわれるようにしてください。

・この施工説明書の記載内容をはずれた設置が原因で生じた故障および損傷は、保証期間内であっても保証の対象とならないので注意してください。
・設置工事が終わったら、この施工説明書にもとづいて設置されていることを確認します。
・工事終了後、取扱説明書（保証書付）の保証書に必要事項を記入し、必ずお客様に渡してください。

1. 付属部品の確認

梱包内には取扱説明書（保証書付）、施工説明書の他に下記の付属部品が入っております。
取り付けの前にご確認ください。

Sタイプ

部品名	形状	個数	部品名	形状	個数	部品名	形状	個数
タッピンネジ		5	ナイロンクランプ		1	小ネジ		3

Y、Uタイプ

部品名	形状	個数	部品名	形状	個数			
小ネジ		9	ナイロンクランプ		1			

■システム図（壁掛設置形）



2. 設置前のご注意

⚠注意

使用ガスの確認

● 銘板（ラベル）に表示してあるガスの種類（ガスグループ）で使用する
　表示以外のガスで使用すると、爆発・火災の原因になります。

使用電源の確認

● 指定する電源（AC100V、50Hzまたは60Hz）以外では使用しない
　火災・感電の原因になります。

（12A,13A の場合）



用途外の使用の禁止

● この機器は給湯・シャワー以外には使用しない
　思わぬ事故、機器の故障の原因になります。

家庭用機器

● 業務用のような使いかたをしない
　この機器は家庭用機器ですので、業務用など長時間使用しますと、機器の寿命が極端に短くなります。 給湯 60 分連続燃焼で停止します。

給水配管の確認

● 温泉水、井戸水、地下水は使わない
　水質によっては、機器内の配管に異物が付着したり、腐食して水漏れすることがあります。
　この場合は保証期間内でも有料修理になります。

太陽熱温水器との接続禁止

● 太陽熱温水器とは絶対に接続しない
　太陽熱温水器の水温が高くなった時に、お湯の温度制御ができなくなり、高温のお湯がそのまま出ます。やけどの危険性が高く、また機器の故障の原因になります。